英得尔车载冰箱

源自欧洲

H15&H18

车载冰箱使用说明书

广东美得尔实业发展有限公司

广东省中山市火炬开发区东镇街道鹤神科技产业基地创新路21号

安全说明及使用注意事项

第一次使用前需仔细阅读说明书，本说明书将帮助安全使用您的设备，正确使用可降低火灾、触电和受伤的风险，妥善保存和传交使用说明书，以便日后参考，并附上已填好的保修卡，有特殊情况另说明。

电气安全

按照说明书连接电线和电器等时务必保证连接部位牢固上指示的电压。

注意：根据规定，设备一旦使用式产品，专为私人使用。它提专门设计的使用环境，不适合用于其他场所的用途，如：厨房、机器车间。

安全温度

冰箱温度由输入正确的12V/24V直流电压或适配器接入交流电压，不要私自更改温度。

防止电击

- 为防触电，请勿将电源插头或车载冰箱机身浸入水中或其他液体中。
- 在使用电源插头时或打开冰箱前，确保双手干燥。
- 不要把潮湿的环境中使用电源插头。

注意：在防止安装完成设备前合理的电工执行。

防冲电连接：

- 不要损坏或移动电线。
- 不要将车载冰箱上的电源线轻松连接。
- 不要把它包裹在设备周围。
- 不要将电线进行拉伸。
- 不要在父母的监督或免费知识的情况。
- 保持电源线远离加热表面。

不要被储藏器的锐物电源接：注意交流电源插。

在船上安装：车载冰箱连接交流电源进行时，检查系统是否带有保险丝和连接电源的保护装置。

确保正确的电压：

检查车载冰箱的铭牌上有说明。

不要随意调高已：

不要让车载冰箱的压强机调压口堵塞。

不要使用损坏的电源：

- 切勿使用受损或修补的工具和解决冰箱的问。
- 切勿使用拥有松动连接性和杆离活动。

本产品不适用于身体、感觉或精神能力，或缺乏经验和知识（包括儿童），除非他们有被负于安全使用说明书的设备的人员负责他们的安全。

应监测儿童，确保小孩子不要将车载冰箱当玩具。

- 不要让车载冰箱暴露在雨中。
- 车载冰箱选用于露营使用。

1

产品介绍

产品型号	H15	H18
产品尺寸	565x235x360mm	565x235x405 mm
容　量	15L	18L
净　重	8.3kg	8.8kg
电　压	12V/24V	
温控形式	电子式	
额定功率	55W	
制冷性能	10℃ ~ -18℃	

防倒的护支架安装

1.将车载冰箱倒转，找到底部的卡口。
2.相应的将支架上的卡口，套在车载冰箱卡扣两年处要的支架。
3.将车载冰箱按平，即完安装即可发挥作用。

多功能拥带安装：

1.将两带的一端穿过车载冰箱前端卡口和两带等；
2.将两带穿入另一端的两带中；
3.穿入两带后，拉直；
4.将小步锁穿入两带；

5.然后，将两带穿入整的两带中；
6.将两带穿过车载冰箱尾部卡口和另一个两带等；
7.将两带再次穿入两带中，穿过为一组带；
8.用手固定，两带安装完成。

操作说明

1、按「⏻」，冰箱开机/停机。

2、按「◇」或「▽」键，进行温度调节，长按以每秒1℃上升或下降。

3、按「⏻」键，切换电源为节能模式，并通过指示灯显示模式运行状态。

4、电池保护功能档位设置：

在待机状态下，同时按「◇」和「▽」键持续3秒，进入电池保护设置。

按「◇」或「▽」键调节，电压档位设置从电池的保护电压 到 此电压，调试温度电。设置完成3秒后无操作，自动退出保存设置。

电池电压	保护档位（高档）	保护档位（中档）	保护档位（低档）
电压 12V	11.8V断开,12.8 V启动	11.1V断开,12.1V启动	10.4V断开,10.6V启动
电压 24V	24.1V断开,25.7 V启动	22.3V断开,23.7V启动	21.3V断开,22.7V启动

5、车载冰箱具有断电记忆功能，断电前工作状态（开关机状态、工作模式）在下次通电后自动恢复，无需再设置。

2

故障显示

面板显示运行错误代码的含义

错误代码	错误状况
E1	电池电量太低
E2	风扇故障。
E3	压缩机启动错误
E4	压缩机未通过不到设定要求
E5	过热报警（模块过热）
E6	NTC开路或短路

3

APP使用指南

注意：手机App需用蓝牙连接冰箱，并且应当保证冰箱的车为10.0之内或空间"

暗线15米之内。若冰箱断电，App将无法继续控制冰箱及收集数据。

扫描二维码或者进入手机应用市场安装美得尔App。安卓手机进入安卓应用市场（如360手机助手、华为应用商场、腾讯应用宝、百度助手），苹果手机进入苹果IOS应用商店，搜索：美得尔，即可下载。下载后按照提示完成APP的安装。

- 点击App界面上的"添加设备"，美得尔APP会自动搜索冰箱，搜索出现冰箱设备后，点击即可加入我的设备。
- 点击开关按钮，即可控制冰箱开关机；开机后，可在状态界面查看冰箱的当前工作状态（包括压缩机、电热电压、电池电量、当前的工作模式、温度值等）。

手机App设置步骤

1.温度调节功能：制冷温度可在-18℃~10℃之间调节，可点击或者滑动进行调节 2.电池保护模式：高、中、低 三种电池保护可以，点击或者滑动进行调节（电池保护时间不要随意调节，用户应当汽车电池的实际情况进行相应的选择，推荐设置为中档）；

3.设置完成后，切换至"状态"界面，下了解车载冰箱的状态信息。

产品具有毒有害物质或元素的名称及其含量

可从事使用的零部件	有毒有害物质或元素					
	零部件	铅（Pb）	镉（Cd）	汞（Hg）	六价铬（Cr(VI)）	聚溴二苯醚（PBDE）	聚溴联苯（PBB）
⊕	门体组件	○	○	○	○	○	○
⊕	箱体组件	○	○	○	○	○	○
⊕	压缩机组件	X	○	○	○	○	○
⊕	电路板	X	○	○	○	○	○
⊕	电源线	X	○	○	○	○	○
⊕	包装件	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。

X 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求。

本表明确的信息是基于供应商提供的数据及其善行它们的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质已被禁止或限制在电子产品中。本表不含在使用寿命期间会更换的零件，如灯泡。

4

保修卡

您的姓名	
联系电话	
购买日期	
产品型号	
机身序号	
故障日期	
故障内容	
处理结果	
维修人签名	

本保修不包括

- 消费外、误用、滥用、安装或操作不当、缺乏合理的保养而造成的损坏。
- 未经授权的维修人员进行本机的拆卸或、拆开、维修或改动或调整。
- 未按照操作说明使用、操作或维护或经济产品。
- 因不正确的电源插头或电线电路而造成的任何损坏。

保修条款

自购买之日起，如出现质量问题，实行7日内包退换；

自购买之日起，如出现质量问题，实行15日内免费包换服务；

自购买之日起，如出现质量问题，整机实行1年免费保修服务；

自购买之日起，如压缩机出现质量问题，压缩机实行3年免费保修服务。

正常使用

本保修卡仅用于产品或部件的正常维修。

温馨提示，请确保产品包装完好，以免在运输过程中损坏。

感谢您对我们的支持和信赖！

电话：400-9192-999

网址：www.icecco.cn

扫一扫

5